カメラの日付を設定する

日付は撮影したデータにも書き込まれる重要なものです。これが違っていると、後々面倒なことになります。最初に正しく合わせておきましょう。ちなみにカメラ内の日付はサブバッテリーで保持されますので、バッテリーを抜いても元に戻ったりしません。



① 日付の設定は、まず機能設定メニュー2*から「日付/時刻」を選んでSETボタンを押します



② 十字キーの左右ボタンで項目を選択し、SETボタンを押してから十字キーで合わせます。SETボタンを押すと決定します



③ 以下、月日や時刻も合わせます



④ 最後に「OK」ボタンを押して終了します

※機能設定メニューはメニューボタンを押して液晶モニターに出るメニュー画面から選択します

ストラップを取り付ける

ストラップは誤って落としたりしないために、とても重要なものです。ぜひ取り付けて使用してください。取扱説明書にある付け方でもいいのですが、ストラップの端が内側に飛び出してしまいます。そこで、下では、プロフォトグラファーが多用する端が飛び出さない取り付け方を紹介します。ただ、社外品のストラップではこの付け方ができないことがありますので注意してください。

① ボディの外側からストラップを通し、四角い留め具に通します

② 日の字形の留め具の上から差し込みます

③ 日の字形の留め具の下の穴から引き出します

⑥ たるまないように引っぱって完成。反対側も同じようにします

point

1. カメラを買ってきたら、まずは落ち着いて内容物の確認をしましょう
2. 予備バッテリーがあると何かと安心です
3. ストラップは社外品もたくさんあります

【関連ページ】 ●ストラップ ——→P138